

Serienummer: \_\_\_\_\_

Blad nr.: \_\_\_\_\_

Bakgavelliften genomgick den: \_\_\_\_\_

- Regelbunden/särskild\* kontroll
- Regelbundet underhåll

Inga eller följande\* brister noterades då:

Omfattning av kontrollen

Följande deltester återstår: \_\_\_\_\_

Det finns reservation för fortsatt drift

Nej

Ja

En efterkontroll är

Icke nödvändig

Nödvändig

\_\_\_\_\_  
Ort, datum

\_\_\_\_\_  
Underskrift expert/sakkunnig

\_\_\_\_\_  
Företag

\_\_\_\_\_  
Firmastämpel

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Brister noterade\*\*

\_\_\_\_\_  
Brister åtgärdade\*\*

*\*) Stryk det som ej är relevant*

*\*\*\*) Ägaren eller den person som ägaren utsett bekräftar med datum och underskrift*

Serienummer: \_\_\_\_\_

Reg nr: \_\_\_\_\_

Teknisk dokumentation / regelverk			OK	Inte OK	Åtgärdat
Kontrollbok <i>Läsbarhet, fullständighet</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bruksanvisning (läsbar och komplett) <i>Läsbarhet, fullständighet</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikationsskylt/typskylt <i>Läsbarhet, fastsättning</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hastighet <i>Höja/sänka = 0,15m/s; öppna/stäng = 10°/s; tilt (+/-10°) = 4°/s</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maximal tiltvinkel <i>&lt;= -10°</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Max last test <i>Se typskylt</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felkoder <i>Läs ut felminne, skriv ut och häfta in i kontrollboken. Felminnet kan med hjälp av Bär CargoCheck sparas i pdf-format och t.ex.bifogas i en garantiansökan</i>	WA	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Skyddsanordningar / märkningar</b>					
Varningsmärkningar <i>skadade, placering, synlighet</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blink lampor (tillval) <i>Funktion, synbarhet, fastsättning</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Märkning av operatörsplacering på plattform vid tillval fjärrkontroll (lackade fotavtryck) <i>Synlighet av märkning</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicedekaler, nästa service <i>läsbarhet, korrekt datum</i>	WA RP	W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Manöverknappar och styrdon</b>					
Manöverknapp / lampa i förarhytt <i>funktion</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nyckelbrytare <i>fastsättning, skada, funktion</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manöverdekal, Manöverinstruktion <i>Kontrollera att den finns vid manöverdon och är lätt att tyda</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manöverdon, knappar, joystick etc <i>Funktion, skick, fastsättning</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bär Control EVO(2017-) <i>Kontrollera spakar och skyddshölje: skador och funktion</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bär joystick box (-2017) <i>Byt torrpåse, kontrollera packning och ev. oxidation vid kontaktblock</i>	WA RP	W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WA = underhåll / RP = regelbunden kontroll / P = kontrollera / S = smörj / W = byt / F = dra fast

Trådlös fjärrkontroll (tillval) <i>skador, funktion, status på batterier (laddning)</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotknappar för körning av lift (tillval) <i>skada, fastsättning, slitage gummiknapp</i>	WA RP	P W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontroll för nödkörning (tillval) <i>funktion</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>El / elektronik</b>					
Batteri (på bil eller eget batteripack på trailer) <i>montering, skador, oxidation, kondition</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huvudsäkring <i>placering, skada, oxidation</i>	WA RP	W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spänningskablar, interface mellan bil/trailer och lift <i>dragnig, montering, skada, oxidation</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laddningskabel (tillval) <i>placering, skada, oxidation på kontakter, funktion på indikatorlampa</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Styrkort/eBC Controller <i>Fastsättning, skada, oxidation</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontaktstycke på styrkort <i>Kablar, kabelanslutningar, skada, oxidation</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabel till plattform <i>fastsättning, kabeldragnig, skada</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magnetspoler, motståndskontroll <i>12V-system = 5,4Ω (+/-1,5Ω) / 24V-system = 24,8Ω (+/-3Ω)</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mekanik</b>					
Plattformsfäste mot liftarm och tiltcylindrar <i>Sprickor och fastsättning</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hållare, handtag för chaufför vid skåpskant (option) <i>Kontrollera skicka och fullgod fastsättning</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ögelpinne för låsning av bultar <i>fastsättning, åtdragningsmoment (M8 = 36 Nm, M10 = 72 Nm, M12 = 85 Nm)</i>	WA RP	P F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smörj bultar och lager enligt smörjplan <i>Se bruksanvisning</i>	WA	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bälgar/skyddsror på cylindrar <i>fastsättning, skador, sprickor</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylinder och kolvstänger <i>Fastsättning, revor, kromskador, rostbildning</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inställning tiltcylinder <i>Synkning av cylindrar vid stängning, kontrollera låsmutter</i>	WA RP	P F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lagerspel <i>max 0,7mm</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skenor och slädar (Hyd- och Retfalt) <i>skada, fastsättning, deformation nedsmutsning spreja in slitbanor me</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skenor till släde <i>Rengör vid behov, blås alt. tvätta, smörj med teflonspray</i>	WA	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WA = underhåll / RP = regelbunden kontroll / P = kontrollera / S = smörj / W = byt / F = dra fast

Infästning lift mot chassi (skruvad/klamrad) <i>Fastsättning (310Nm), skador, sprickor</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stödben monterade tillsammans med lift (option) <i>Infästning, skador, funktion</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lyftarm <i>fastsättning, sprickor, skador, oxidation</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lyft chassi <i>mounting, cracks, deformation, oxidation, mobility/abrasion of bearings, hinges and wheels</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Plattform</b>					
Plattform <i>Sprickor, hål, deformationer, ev vassa kanter efter slitage som kan öka skaderisk</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komponenter för vikning av plattformen <i>Vikleder ev. gångjärnsband på A2L, A2V för porositet, axlar, vikcylindrar, gasfjädrar</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kantprofiler <i>Fastsättning, skada, status befintliga popnitar</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avrullningstopp (tillval) <i>Status på slitdelar, skador, funktion</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skyddsräcke (tillval för Busslift) <i>funktion, rost, fastsättning</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mekaniskt lås, plattformsförsegling (Hyd-/RetFalt) <i>Slitage, funktion</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hydraulik</b>					
Hydraulslangar <i>fastsättning (överfallsnuttar 25Nm), skada, frigång, porositet, korrosion</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Byt hydraulslangar (vart 6e år) <i>Fastsättning (nuttar 25Nm)</i>	WA RP	P W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontroll av läckage vid alla anslutningar <i>Visuell inspektion Lösna kopplingar eller förskruvningar bör bytas</i>	WA RP	P W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Byte hydraulolja, görs med plattform öppen och nersänkt <i>Oljerekommandation se bruksanvisning, töm eller sug ur olja</i>	WA	W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oljenivå <i>Läs av markeringen på tanken (öppen plattform på marken)</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontroll av övertrycksventil <i>Lack läsning intakt och inställning ok</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WA = underhåll / RP = regelbunden kontroll / P = kontrollera / S = smörj / W = byt / F = dra fast