

Serienummer.: \_\_\_\_\_ Sidetal.: \_\_\_\_\_

På denne dato \_\_\_\_\_ fik læsebagsmækken gennemført et:

- Regulært/ekstraordinært\* kontrol.
- Regulært vedligeholdelse.

I forbindelse med dette arbejde, blev ingen / følgende\* defektheder fundet:

Testens omfang:

Fremragende delprøver: \_\_\_\_\_

Bekymringer vedrørende fortsat drift:

Eksistere ikke.

Eksistere.

En undersøgelse:

Ikke nødvendigt.

Nødvendigt.

\_\_\_\_\_  
Sted, dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift af ekspert / specialist

\_\_\_\_\_  
Udført af:

\_\_\_\_\_  
Firma stempel

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Mangler noteret \*\*

\_\_\_\_\_  
Mangler afhjulpet \*\*

*\*) Undlad hvis ikke nødvendigt.*

*\*\*\*) Bekræftelse af operatøren eller dennes bemyndigede repræsentant med dato og underskrift*

Serie-nr.: \_\_\_\_\_

Reg. nr.: \_\_\_\_\_

Teknisk dokumentation / regulativer			OK	IKKE OK	LØST
Inspektionsbog <i>Læselig, fuldstændig</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Operatørmanual <i>Læselig, fuldstændig</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fabriksskilt /Typeskilt <i>Læselig, korrekt monteret</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hastighed <i>Hæve / Sænke = 0,15m/s; Open / Lukke = 10°/s; Tilt (+/-10°) = 4°/s</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maksimal tilt ned vinkel <= -10°	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nominal last kontrol <i>Se typeskiltet</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eBC styrings fejllistorik <i>Udlæsning, print og vedlæg i inspektionsbogen; Vedlæg pdf-fil vedrørende godtgørelse ift. servicekontrakt</i>	WA	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beskyttelsesenheder / markeringer</b>					
Advarselsmarkeringer <i>Fare, korrekt monteret, synlighed</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blinklys <i>funktionalitet, forurening, monteret korrekt</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tildelt operatørposition <i>Synlighed af markering</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vedligeholdelsesmærkater <i>Læseligt, korrekt dato</i>	WA RP	W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Betjeningsenheder</b>					
Kontakt / indikationslys i førerhuset <i>Funktionalitet</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nøglekontakt <i>Monteret korrekt, beskadiget, funktionalitet</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betjeningsanvisning <i>Tydeligt, Læseligt,</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrolboks / Betjeningsenhed / Bär Control EVO <i>Montering, Beskadigelse, funktion</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrolboks / Betjeningsenhed / Bär Control EVO <i>Joystick og beskyttelsesbælg: Montering, Beskadigelse</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betjeningsenhed (Plastik boks – gl. Type) <i>Skift tørpose, vand indtrængning, oxidation (lr)</i>	WA RP	W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WA = vedligeholdelse / RP = regulær kontrol / P = kontrol / S = smøring / W = udskift / F = spænde m. moment

Håndholdt sender (Fjernbetjening) <i>Beskadigelse, funktion, batteritilstand</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fod betjening <i>Montering, beskadigelse, funktion, erstat gummiknapper hvert. 3. år.</i>	WA RP	P W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nødbetjening <i>Afprøvning, funktionalitet</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Elektrisk / elektronik</b>					
Batteri (Efter køretøjets anvisninger / guide) <i>Montering, beskadigelse, oxidation (ir), tilstand</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hovedsikring <i>Montering, beskadigelse, oxidation (ir)</i>	WA RP	W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hovedstrømskabler / ETMA-grænseflade <i>Kabelføring, montering, beskadigelse, oxidation</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opladningskabel (SmartCharge) <i>montering, beskadigelse, oxidation af forbindelsespunkter, funktion af indikatorlys</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relæstyring / elektronikstyring / eBC styring (Sort/blå) <i>montering (hængsel), beskadigelse, oxidation</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektriske forbindelser til styring <i>kabler, tilslutninger, beskadigelse, oxidation</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftplade kabel <i>montering, kabelføring, beskadigelse</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modstandsmåling af magnetventiler <i>12V = 5,4Ω (+/-1,5Ω) / 24V = 24,8Ω (+/-3Ω)</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mekanisk</b>					
Liftplade drejebeslag <i>Revner, montering</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fastholdelsesmuligheder for operatører <i>Montering, beskadigelse</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øjebolte / bolte <i>Montering / tilspændingsmoment (M8 = 36Nm, M10 = 72Nm, M12 = 85Nm), beskadigelse</i>	WA RP	P F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smør bolte og lejer efter smøreplanen <i>Se betjeningsvejledningen</i>	WA	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bælg / beskyttelsesrør på cylindre <i>Montering, beskadigelse, revner</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylindre and stempelstænger <i>Montering, revner, overfladskader, oxidation (ir), kromskader</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Justering af tilt cylinder <i>Montering, kontramøtrik</i>	WA RP	P F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lejer intern frigang (slør) <i>Maks. 2,0mm</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skinner and slædemekanisme (Slæde lifte) <i>montering, beskadigelse, deformation</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skinner (Slæde lifte) <i>rengør ved høj forurening, Smør løbeflade med teflon</i>	WA	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WA = vedligeholdelse / RP = regulær kontrol / P = kontrol / S = smøring / W = udskift / F = spænde m. moment

Ophæng (Monteringsbeslag) <i>Montering / tilspændingsmoment (310Nm), beskadigelse, revner</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stabilisator <i>Montering, skader, mobilitet, funktion</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Løftearm <i>Montering, revner, deformation, oxidation (ir)</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Løftemekanisme <i>Montering, revner, deformation, oxidation (ir), mobilitet / slid på lejer, hængsler og hjul</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Liftplade</b>					
Liftplade <i>Revner, huller, deformation, risiko for skader (skarpe kanter / sikker fodfæstelse / ...)</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komponenter til foldning af liftplade <i>Beskadigelse, funktion, slid på folde-hængsler, porøsitet af sammenføjningsbånd (VanLift), tilstand foldecylinder / gasfjeder (Aut. Fold – slædelift)</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftplade kanter <i>Montering (er alle popnitter til stede), beskadigelse</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trolley stop (Container stop) <i>Montering, Beskadigelse, funktion</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sikkerhedsgelænder (F.eks. gelænder på BusLift) <i>Montering, beskadigelse, mobilitet, funktion, oxidation (ir)</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krog / liftplade låsning <i>Slid, mobilitet, funktion</i>	WA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hydraulik</b>					
Hydraulik slanger <i>Montering (omløbermøtrik 25Nm), beskadigelse, slangeføring / frigang, porøsitet, oxidation (ir)</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Udskift slanger hvert. 6. år <i>Stram omløbermøtrikken med 25Nm</i>	WA RP	P W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydrauliksystemets tæthed <i>Visuel inspektion !!! Løse / åbnede tilslutninger på enheden skal udskiftes !!!</i>	WA RP	P W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Olieskift (Når liftpladen er på jorden) <i>Udtøm olien og udskift olien efter retningslinjerne</i>	WA	W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Olieniveau <i>Maks. tilstand når liftpladen er på jorden</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mærke på trykbegrænsningsventil <i>Forseglingsvoks til stede og okay? ( der justeret på den?)</i>	WA RP	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WA = vedligeholdelse / RP = regulær kontrol / P = kontrol / S = smøring / W = udskift / F = spænde m. moment